

STØVPOSE INSTALLTIONS SÆT 20L

■ Fjern 230 V. forsyning til sugenhed og udtag styreledningen ved stikket.

■ Nedtag sugenhed fra monteringsbeslag på væggen.

■ Demonter støvbeholder fra centralenheden. Fjern cyklon(1) tragten og gem tætningsringen (2) til senere brug.

■ Løsgør filter (3) ved hjælp af skrue (4) og udtag filter af centralenheden.




■ Tryk støvposeholder (5) ind i muffen (6) på centralenheden

■ Monter filter og placer støvposestøtte (7) imellem filter og filterskrue (4) og spænd filterskruen

■ Monter støvpose (8) på støvposeholder (5)

■ Monter tætningsringen (2) på støvbeholderen og monter støvbeholderen på sugenheden, placer sugenhed på monteringsbeslaget

■ Monter styreledning i stik igen og tilslut 230 V. forsyningen.



STØVPOSE INSTALLTIONS SÆT 20L

■ Fjern 230 V. forsyning til sugenhed og udtag styreledningen ved stikket.

■ Nedtag sugenhed fra monteringsbeslag på væggen.

■ Demonter støvbeholder fra centralenheden. Fjern cyklon(1) tragten og gem tætningsringen (2) til senere brug.

■ Løsgør filter (3) ved hjælp af skrue (4) og udtag filter af centralenheden.

■ Tryk støvposeholder (5) ind i muffen (6) på centralenheden

■ Monter filter og placer støvposestøtte (7) imellem filter og filterskrue (4) og spænd filterskruen

■ Monter støvpose (8) på støvposeholder (5)

■ Monter tætningsringen (2) på støvbeholderen og monter støvbeholderen på sugenheden, placer sugenhed på monteringsbeslaget

■ Monter styreledning i stik igen og tilslut 230 V. forsyningen.

